

照度・輝度・放射照度計

■測定器本体のテクニカルデータ

| | |
|----------------------|--|
| 照度・輝度・放射照度計本体 | |
| 外形寸法 (L×W×H) | 140×88×38mm |
| 重量 | 160g (電池を含む) |
| ハウジング材質 | ABS |
| ディスプレイ | 2×4 ^{1/2} 桁および表示シンボル 可視部寸法52×42mm |
| 動作条件 | |
| 動作温度 | -5～+50℃ |
| 保存温度 | -25～+65℃ |
| 動作湿度 | 0～90%RH 結露なきこと |
| 保護等級 | IP67 |
| 電源 | |
| 乾電池 | 1.5V単3乾電池×3個 |
| 電池寿命 | 200時間 (1800mAhアルカリ電池にて) |
| 電源OFF時の消費電流 | 20 μA |
| 測定単位 | lux, fcd, μmol m ⁻² s ⁻¹ , cd/m ² , W/m ² , μW/cm ² |
| 接続 | 8極オスDIN45326コネクタ |
| プローブ入力モジュール | |



※SICRAMモジュール: プローブの識別情報、校正データなどが書き込まれたメモリを内蔵し、本体 - プローブ間のインターフェースとして機能します。

- 照度・輝度・PAR (光合成放射)・UVA・UVB・UVC・有効総放射
- MAX-MIN-AVG、REL (偏差測定) ■IP67

HD2302.0は大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。プローブの選択により照度、輝度、PAR (光合成有効放射)、放射照度 (VIS-NIR、UVA、UVB、UVCのスペクトル域、あるいはCIE UV action curveに準ずる有効放射) を測定します。

すべてのプローブは自動認識モジュール“SICRAM”を装備しており、接続されたプローブの種類のみならず、測定単位も自動的に選択します。工場における校正内容もメモリされています。

MAX-MIN-AVG機能により任意の時間内の最大値、最小値および平均値を表示できます。その他の機能として、任意の瞬間の測定値を基準値とする偏差 (または一値) を表示するREL (偏差測定) 機能、HOLD機能、解除が可能なオートパワーオフ機能などを備えています。また、本体外周、コネクタ部にラバー外装を装備し、保護等級はIP67です。

■ご注文コード

| | |
|-----------------|---|
| HD2302.0 | 照度・輝度・放射照度計HD2302.0 付属品: 1.5V単3アルカリ電池3個、取扱説明書、 アタッシュケース (プローブは別途) |
|-----------------|---|

プローブ (SICRAMモジュール付)

| | |
|----------------------|---|
| LP471PHOT | 照度測定用、標準比視感度スペクトル応答、余弦則補正ディフューザ、測定範囲0.01～200・10 ³ lux |
| LP471LUM2 | 輝度測定用、標準比視感度スペクトル応答、光角2°、測定範囲0.1～2000・10 ³ cd/m ² |
| LP471PAR | 葉緑素帯PAR (光合成有効放射、400～700nm) 測定用光子量放射プローブ、余弦則補正ディフューザ、測定範囲0.01～10・10 ³ μmol m ⁻² s ⁻¹ |
| LP471RAD | 放射照度測定用、スペクトル範囲400～1050nm、余弦則補正ディフューザ、測定範囲0.1・10 ⁻³ ～2000W/m ² |
| LP471UVA | 放射照度測定用、UVAスペクトル範囲315～400nm、ピーク360nm、余弦則補正クォーツディフューザ、測定範囲0.1・10 ⁻³ ～2000W/m ² |
| LP471UVB | 放射照度測定用、UVBスペクトル範囲280～315nm、ピーク305nm、余弦則補正クォーツディフューザ、測定範囲0.1・10 ⁻³ ～2000W/m ² |
| LP471UVC | 放射照度測定用、UVCスペクトル範囲220～280nm、ピーク260nm、余弦則補正クォーツディフューザ、測定範囲0.1・10 ⁻³ ～2000W/m ² |
| LP471ERY | 有効総放射 (W _{eff} /m ²) 測定用、UVアクションカーブ (CEI EN60335-2-27) に準ずるスペクトル範囲250～400nm、余弦則補正クォーツディフューザ、測定範囲0.1・10 ⁻³ ～2000W _{eff} /m ² |
| LP471PYRA03-5 | 日射量測定用 代表感度7 μV (W/m ²)、スペクトル範囲305～2800nm、ケーブル長さ5m ※10mケーブルも作成可能 |




■光および放射照度プローブのテクニカルデータ

以下の照度、輝度、PAR(光合成有効放射)、放射照度測定用の各プローブは照度・輝度・放射照度計HD2102.1、HD2102.2およびHD2302.0に使用できます。

| 照度測定プローブ LP471PHOT | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------|--------|-------------------------|
| 測定範囲 (lux) | 0.01~199.99 | ~1999.9 | ~19999 | ~199.99・10 ³ |
| 分解能 (lux) | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01・10 ³ |
| スペクトル範囲 | 標準比視感度V(λ)に一致 | | | |
| クラス | B | | | |
| 校正不確かさ | <4% | | | |
| f ₁ (標準比視感度V(λ)に一致) | <8% | | | |
| f ₂ (余弦則に準ずる応答) | <3% | | | |
| f ₃ (直線性) | <1% | | | |
| f ₄ (測定器読み誤差) | <0.5% | | | |
| f ₅ (疲労) | <0.5% | | | |
| α(温度係数) | <0.05%/K | | | |
| f ₆ (T) | <0.05%/K | | | |
| 1年後のドリフト | <1% | | | |
| 動作温度 | 0~50℃ | | | |
| 基準規格 | CIE n.69 - UNI11142 | | | |


| 輝度測定プローブ LP471LUM2 | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 測定範囲 (cd/m ²) | 0.1~1999.9 | ~19999 | ~199.99・10 ³ | ~1999.9・10 ³ |
| 分解能 (cd/m ²) | 0.1 | 1 | 0.01・10 ³ | 0.1・10 ³ |
| 光角 | 2° | | | |
| スペクトル範囲 | 標準比視感度V(λ)に一致 | | | |
| クラス | C | | | |
| 校正不確かさ | <5% | | | |
| f ₁ (標準比視感度V(λ)に一致) | <8% | | | |
| f ₃ (直線性) | <1% | | | |
| f ₄ (測定器読み誤差) | <0.5% | | | |
| f ₅ (疲労) | <0.5% | | | |
| α(温度係数) | <0.05%/K | | | |
| f ₆ (T) | <0.05%/K | | | |
| 1年後のドリフト | <1% | | | |
| 動作温度 | 0~50℃ | | | |
| 基準規格 | CIE n.69 - UNI11142 | | | |

代表応答カーブ：照度 - 輝度




| 葉緑素帯PAR測定用光量子放射プローブ LP471PAR | | | |
|--|-------------|--------------|------------|
| 測定範囲 (μmol m ⁻² s ⁻¹) | 0.01~199.99 | 200.0~1999.9 | 2000~10000 |
| 分解能 (μmol m ⁻² s ⁻¹) | 0.01 | 0.1 | 1 |
| スペクトル範囲 | 400~700nm | | |
| 校正不確かさ | <5% | | |
| f ₁ (余弦則に準ずる応答) | <6% | | |
| f ₃ (直線性) | <1% | | |
| f ₄ (測定器読み誤差) | ±1digit | | |
| f ₅ (疲労) | <0.5% | | |
| 1年後のドリフト | <1% | | |
| 動作温度 | 0~50℃ | | |

代表応答カーブ：PAR




| 放射照度測定プローブ LP471RAD | | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 測定範囲 (W/m ²) | 0.1・10 ⁻³ ~999.9・10 ⁻³ | 1.000 ~19.999 | 20.00 ~199.99 | 200.0 ~1999.9 |
| 分解能 (W/m ²) | 0.1・10 ⁻³ | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| スペクトル範囲 | 400~1050nm | | | |
| 校正不確かさ | <5% | | | |
| f ₁ (余弦則に準ずる応答) | <6% | | | |
| f ₃ (直線性) | <1% | | | |
| f ₄ (測定器読み誤差) | ±1digit | | | |
| f ₅ (疲労) | <0.5% | | | |
| 1年後のドリフト | <1% | | | |
| 動作温度 | 0~50℃ | | | |

代表応答カーブ：PAD




| 放射照度測定プローブ LP471UVA | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 測定範囲(W/m ²) | 0.1・10 ⁻³ ～999.9・10 ⁻³ | 1.000 ～19.999 | 20.00 ～199.99 | 200.0 ～1999.9 |
| 分解能(W/m ²) | 0.1・10 ⁻³ | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| スペクトル範囲 | 315～400nm(ピーク360nm) | | | |
| 校正不確かさ | <5% | | | |
| f ₁ (余弦則に準ずる 応答) | <6% | | | |
| f ₃ (直線性) | <1% | | | |
| f ₄ (測定器読み差) | ±1digit | | | |
| f ₅ (疲労) | <0.5% | | | |
| 1年後のドリフト | <2% | | | |
| 動作温度 | 0～50℃ | | | |

代表応答カーブ: UVA




| 放射照度測定プローブ LP471UVC | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 測定範囲(W/m ²) | 0.1・10 ⁻³ ～999.9・10 ⁻³ | 1.000 ～19.999 | 20.00 ～199.99 | 200.0 ～1999.9 |
| 分解能(W/m ²) | 0.1・10 ⁻³ | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| スペクトル範囲 | 220～280nm(ピーク260nm) | | | |
| 校正不確かさ | <5% | | | |
| f ₁ (余弦則に準ずる 応答) | <6% | | | |
| f ₃ (直線性) | <1% | | | |
| f ₄ (測定器読み誤差) | ±1digit | | | |
| f ₅ (疲労) | <0.5% | | | |
| 1年後のドリフト | <2% | | | |
| 動作温度 | 0～50℃ | | | |

代表応答カーブ: UVC



| 放射照度測定プローブ LP471UVB | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 測定範囲(W/m ²) | 0.1・10 ⁻³ ～999.9・10 ⁻³ | 1.000 ～19.999 | 20.00 ～199.99 | 200.0 ～1999.9 |
| 分解能(W/m ²) | 0.1・10 ⁻³ | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| スペクトル範囲 | 280～315nm(ピーク305nm) | | | |
| 校正不確かさ | <5% | | | |
| f ₁ (余弦則に準ずる 応答) | <6% | | | |
| f ₃ (直線性) | <2% | | | |
| f ₄ (測定器読み誤差) | ±1digit | | | |
| f ₅ (疲労) | <0.5% | | | |
| 1年後のドリフト | <2% | | | |
| 動作温度 | 0～50℃ | | | |

代表応答カーブ: UVB



※各プローブはデルタオームの校正ラボにおいて、ダブルモノクロメータを使用し、個別に校正されます。校正はACCREDIA基準フォトダイオードにより290nmで行われます。

| 有効総放射(W _{eff} /m ²)測定プローブ LP471ERY UVアクションカーブ(CEI EN60335-2-27)に準ずる | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 測定範囲(W _{eff} /m ²) | 0.1・10 ⁻³ ～999.9・10 ⁻³ | 1.000 ～19.999 | 20.00 ～199.99 | 200.0 ～1999.9 |
| 分解能(W _{eff} /m ²) | 0.1・10 ⁻³ | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| スペクトル範囲 | 紅斑測定UVアクションカーブ(250～400nm) | | | |
| 校正不確かさ | <15% | | | |
| f ₃ (直線性) | <3% | | | |
| f ₄ (測定器読み誤差) | ±1digit | | | |
| f ₅ (疲労) | <0.5% | | | |
| 1年後のドリフト | <2% | | | |
| 動作温度 | 0～50℃ | | | |
| 基準規格 | CIE EN60335-2-27 | | | |

プローブLP471ERYはUVアクションカーブ(CEI EN60335-2-27)に準じて有効総放射(Effective Total Irradiance, W_{eff}/m²)を測定します。特殊なフォトダイオードとフィルターの組合せによりUVアクションカーブに近いスペクトル応答を実現しています。CEI EN60335-2-27標準は許容できる最大照射線量を初回100J/m²、年間15000 J/m²と規定しました。LP471ERYの代表スペクトル応答カーブとUVアクションカーブは図に示す通りです。これらふたつのカーブの良好な近似性により、現在日焼け機器に使用されている様々なタイプのランプ(およびフィルター)の、当測定器による信頼度の高い測定が可能になりました。(左列下※に続く)

代表応答カーブ: 有効総放射(Effective Total Irradiance)

